

# **VERIFICA PERIODICA - LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO MINISTERIALE 93 DEL 21/04/2017 IN VIGORE DAL 18 SETTEMBRE 2017**



## **...CHI FA CHE COSA**

- La verifica periodica ha lo scopo di accertare se gli strumenti per pesare utilizzati per la funzione di misura legale, riportano le marcature necessarie e se hanno conservato gli errori massimi tollerati. La verifica periodica degli strumenti per pesare, a conclusione di un periodo transitorio, sarà affidata a Organismi accreditati da ACCREDIA.
- La vigilanza del mercato ha lo scopo di verificare che gli strumenti sul mercato siano stati sottoposti alle procedure di accertamento necessarie e che siano idonei per l'utilizzo. La vigilanza del mercato è svolta dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle Camere di Commercio.
- I controlli casuali o a richiesta degli strumenti in servizio sono effettuati dalle Camere di commercio quale attività di presidio.

## **...ENTRATA IN VIGORE**

Il nuovo Decreto è in vigore dal 18 settembre 2017; è stato previsto un periodo transitorio durante il quale potranno ancora svolgere l'attività di verifica periodica le Camere di commercio ed i laboratori non accreditati da ACCREDIA. Dal 19 marzo 2019 potranno svolgere il servizio di Verifica periodica esclusivamente Organismi accreditati ACCREDIA.

	<b>Laboratorio Certificazioni Verifiche Periodiche Taratura Masse</b> Via degli Arredatori, 6 Z.A. 70026 MODUGNO (BA)	<b>www.dmlab.cloud</b> <a href="mailto:verifichemetrologiche@dmlab.it">verifichemetrologiche@dmlab.it</a> <a href="mailto:pecmail@dmlab.it">pecmail@dmlab.it</a> Tel: 080-5036061 * 099-4715553	<b>Sedi Operative:</b> Via degli Arredatori, 6 Z.A. 70026 MODUGNO (BARI) Via Piero della Francesca 5/A 74123 TARANTO
---	---	--	--

**VERIFICA PERIODICA - LE NOVITA' INTRODOTTE  
DAL DECRETO MINISTERIALE 93 DEL 21/04/2017  
IN VIGORE DAL 18 SETTEMBRE 2017**

**PERIODICITA' DELLA VERIFICA PERIODICA**

## **OGNI ANNO**

STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO:  
SELEZIONATRICI PONDERALI UTILIZZATE PER IL CONTROLLO DI  
PRODOTTI PRECONFEZIONATI; ETICHETTATRICI PESO PREZZO\*\*

## **OGNI 2 ANNI**

ALTRE TIPOLOGIE DI STRUMENTI PER PESARE A  
FUNZIONAMENTO AUTOMATICO (ES. riempitrici gravimetriche)

## **OGNI 3 ANNI**

STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO  
(PESE A PONTE, BILANCE, PIATTAFORME DI PESATURA etc)

Dopo ogni **riparazione** degli strumenti in cui sia stata necessaria la rimozione di sigilli di protezione (anche di tipo elettronico), il titolare dello strumento dovrà richiedere una verifica periodica entro un massimo di **10 gg.**

**\*\* PER GLI STRUMENTI PER I QUALI LA PERIODICITA' DELLA VERIFICA RISULTA RIDOTTA PER EFFETTO DEL NUOVO DECRETO, LA PRIMA CONSEGUENTE VERIFICA SUCCESSIVA PUO' COMUNQUE ESSERE SVOLTA ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO STESSO SE IL RELATIVO TERMINE SCADE ANTERIORMENTE (articolo 18 comma 4).**

**CASO PRATICO:** una linea di pesatura ed etichettatura verificata nel Maggio 2016 (con Decreto Nazionale) che aveva scadenza a 3 anni, con l'entrata in vigore del nuovo decreto deve essere verificata entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso, quindi entro il 18 settembre 2018.

	<b>Laboratorio Certificazioni Verifiche Periodiche Taratura Masse</b> Via degli Arredatori, 6 Z.A. 70026 MODUGNO (BA)	<b>www.dmlab.cloud</b> <a href="mailto:verifiche metrologiche@dmlab.it">verifiche metrologiche@dmlab.it</a> <a href="mailto:pecmail@dmlab.it">pecmail@dmlab.it</a> Tel: 080-5036061 * 099-4715553	<b>Sedi Operative:</b> Via degli Arredatori, 6 Z.A. 70026 MODUGNO (BARI) Via Piero della Francesca 5/A 74123 TARANTO
---	---	--	--

# **VERIFICA PERIODICA - LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO MINISTERIALE 93 DEL 21/04/2017 IN VIGORE DAL 18 SETTEMBRE 2017**

## **TEMPISTICHE PER LA RICHIESTA DELLA VERIFICA PERIODICA**

I possessori di strumenti metrici per funzioni di misura legali devono richiedere, in base ai termini previsti dalla tipologia dello strumento, la verifica periodica almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della stessa, l'Organismo accreditato ha l'obbligo di effettuare la verifica entro 45 gg lavorativi dalla data di ricezione della richiesta e dovrà comunicarne l'esito alla Camera di Commercio entro 10 giorni lavorativi.

Qualora vi sia stata rimozione dei sigilli di garanzia per riparazioni o ordini di aggiustamento la richiesta della verifica dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla riparazione.

## **GLI OBBLIGHI DI UN UTENTE METRICO**

Colui che utilizza uno strumento metrico per funzioni di misura legale deve:

- al momento dell'inizio dell'utilizzo dello strumento deve dichiarare alla Camera di Commercio della propria circoscrizione la data di inizio e fine utilizzo entro 30 giorni
- avere cura del mantenimento del contrassegno di avvenuta verifica apposto sullo strumento
- avere cura dell'integrità dei sigilli di protezione compresi quelli provvisori applicati dal riparatore
- accertarsi del corretto funzionamento dello strumento e di non utilizzarlo quando riscontri una inaffidabilità dello stesso dal punto di vista metrologico
- conservare il Libretto Metrologico (documento obbligatorio istituito dal nuovo D.M n° 93)
- richiedere la verifica periodica secondo le tempistiche e la periodicità previste (vedere i paragrafi PERIODICITA' E TEMPISTICHE DELLA VERIFICA PERIODICA)

	<b>Laboratorio Certificazioni Verifiche Periodiche Taratura Masse</b> Via degli Arredatori, 6 Z.A. 70026 MODUGNO (BA)	<b>www.dmlab.cloud</b> verifichemetrologiche@dmlab.it pecmail@dmlab.it Tel: 080-5036061 * 099-4715553	<b>Sedi Operative:</b> Via degli Arredatori, 6 Z.A. 70026 MODUGNO (BARI) Via Piero della Francesca 5/A 74123 TARANTO
---	---	--	--

# **VERIFICA PERIODICA - LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO MINISTERIALE 93 DEL 21/04/2017 IN VIGORE DAL 18 SETTEMBRE 2017**

## **COSA E' IL LIBRETTO METROLOGICO**

Esso rappresenta il documento sul quale devono essere annotate tutte le attività che vengono svolte sullo strumento: interventi di riparazione che comportino la rimozione dei sigilli, gli esiti delle verifiche periodiche, gli esiti dei controlli casuali effettuati dalla Camera di Commercio.

Il libretto metrologico puo' essere rilasciato:

- dall'Organismo che effettuerà la prima verifica periodica dopo l'entrata in vigore del D.M.
- dalla Camera di commercio o dai laboratori che eseguono la verifica periodica nel periodo transitorio
- dal fabbricante dello strumento qualora lo ritenga opportuno.

## **MODALITA' DELLA VERIFICA PERIODICA**

### **CASO DI ESITO POSITIVO**

In caso di esito positivo viene applicata una targhetta auto adesiva, distruttibile con la rimozione, riportante la data di scadenza della stessa, in colore nero su fondo verde e il logo dell'Organismo che ha effettuato la verifica.



### **CASO DI ESITO NEGATIVO O DI RIPARAZIONE DELLO STRUMENTO CON RIMOZIONE DEI SIGILLI**

In caso di esito negativo viene applicata una targhetta autoadesiva, distruttibile con la rimozione, indicante l'esito negativo in colore nero su fondo rosso.

Gli strumenti con esito negativo di verifica periodica NON possono essere utilizzati.



**A riparazione avvenuta il riparatore dovrà apporre un sigillo provvisorio e gli strumenti potranno essere utilizzati, con i sigilli del riparatore per un massimo di 10 gg e, successivamente alla richiesta di una nuova verifica periodica (da richiedersi a cura del titolare dello strumento entro 10 gg lav dall'avvenuta riparazione) fino all'esecuzione della stessa.**